新機能① 配筋断面図に✓印 Ver.14.60429以降

配筋図に✔印をつけることができるようになりました。色は3色から選べます。





配筋図に、印のつけ方

断面図の画像上で、印をつけたい箇所をタップする。

違う色の√印を付ける。

印は、赤、青、緑の3色です。 背景が薄い灰色になっている色が選択されている色です。 変えたい色をタップして、配筋図上の付けたい箇所をタップします。

√ 印を削除する

①1つずつ削除
 配筋図上の消したい√印の再タップで削除できます。

②一括削除

「全クリア」ボタンをタップします。確認が入ります。「クリア」をタッ プすると一括削除ができます。

「チェックマーク表示」ボタンの使い方

端末の画面上だけで非表示にしたい時に使用します。 (例えば、✓印が文字にかぶって見えない場合など。) 表示したい時は水色、表示しない時は白色にしてください。 チェックマーク表示がOFF(白)の場合、新たに✓印は追加ができません。 OFFのまま保存⇒送信しても帳票には✓印付配筋図が出力されます。

検査が終わったら、「保存」と「送信(更新)」をお願いします。

新機能① 配筋断面図に✓印 Ver.

Ver.14.60429以降

配筋図に✓印をつけた画像は、管理画面CMSでは下記のボタンからの出力してください

■新宿御苑マンション(躯体・鉄骨・仕上)情報											
	帳票出力	仕上げ検査	工程内検査	ToolsCa	ToolsCamera設定		a出力	配筋写真一括出力		配筋リスト登録	
	図面管理	図面修正		躯体夕	ッチ設定	躯体タッチ出力		継手タッチ設定		継手タッチ出力	
	鉄骨検		検査出力 Tools	Touch 設定	ToolsTo	ouch 出刀 参加争者		者登録 スリーブ・		スリット検査	
-	TUP/選択: 管理ID 724										
	新川田(加ジビマンジョン (現1)4・広戸・11上) 表示 表示 古画像 万〇〇しS 古画像 「 「 ののし」										
新旧御光マノンコノ(第14・試育・11上)目報に戻る											
■躯体検査用出力(Excel)											
	図面選択	大項目: 躯体A	大項目: 躯体ALS ∨ 中項目: ∨ 小項目:							✓	
	検査情報	🗸	v								
	配筋種類	🗸	······ V								
	配筋検査記録 現場:	筋検査 ンプレート出力	査 検査データの -ト出力 更新								
	図面選択	大項目: 躯体A	LS	・ 中項目: 佐久	中項目: 佐久間町 ✔ 小項目:			10階 🗸			
	検査情報	P1 部位					01/17 🗸				
							ਭ				
ビン番号 □ ビンごとにシートを分ける ※最大シート数(200)を超える場合は、ビン番号で絞りこんでください。											
	出力設定	対象: 全て	対象:[全て ✔ ☑ 画像固定					画像サイズ ① 100% ♥ ② 97% ♥			
		1ページあたりの	1ページあたりの与真枚数: 4枚 ▼								
	配筋写真 エクセル出力	配筋写真 ピン番号付き	配筋写真K ピン番号付き	配筋 現場テンプ	写真 ⁹ レート出力	配筋写真(高 現場テンプレー	隔画質) 小出力	配筋図 現場テン	∃チェック プレート出力		
										·	

新機能② マグネット機能

◆マグネット基本操作



新機能② マグネット機能

◆マグネット色変更

サムネイルをタップする。



編集画面です。マグネットの移動、削除、

色変更、新規追加が行えます。

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT© 2021, TOOLS IN